
环境:

① 服务器 (三台): Windows Server 2012

② 客户机 (一台): Windows 7

③ 虚拟机: Vmware 15

一、信任关系




二、用户登录客户机的图 (三个用户)

- (1) 首先,分别在 yxj06172151.com、a.yxj06172151.com、yxj06172151.org 域上创建用户 yuanxiaojian1、yuanxiaojian2、yuanxiaojian3。
- (2) 在客户机上登录 yuanxiaojian1@yxj06172151.com 如下:




成功登录,通过 whoami 命令确认为 yuanxiaojian1 用户:



(3) 在客户机上登录 yuanxiaojian2@a.yxj06172151.com 如下:




成功登录,通过 whoami 命令确认为 yuanxiaojian2 用户:



(4) 在客户机上登录 yuanxiaojian3@yxj06172151.org 如下:



成功登录,通过 whoami 命令确认为 yuanxiaojian3 用户:




三、查询共享文件夹

在客户机上登录 yuanxiaojian 3 @yxj06172151.org 账户,可在查看到 a.yxj06172151.com 和 yxj06172151.com 上设置的共享文件夹:




也可以直接打开文件夹进行操作:




附录: 三个域控的安装过程

- 1、创建 yxj06172151.com
 - (1) 为了后面方便辨认,先修改一下计算机名称为 Win-1, 重启系统生效:




设置静态 IP: 192.168.1.101



(2) 打开服务器管理器—添加角色和功能:、




(3) 只需注意下面这一步,其他的依次点击"下一步"直至安装即可:



(4) 安装完成后,点击"将此服务器提升为域控制器":


a	添加角色和功能向导 X
安装进度	目标配务器 Win-1
开始之前	查看安装进度
安装类型	〕 功能安装
服务器选择	
服务器角色	需要配置。已在 Win-1 上安装成功。
功能	Active Directory 域服务
AD DS	使此计算机成为域控制器需要执行其他步骤。 将此服务器提升为域控制器
确认	元程服务器管理工具
结果	角色管理工具 AD DS 和 AD LDS 工具 Windows PowerShell 的 Active Directory 模块 AD DS 工具 Active Directory 管理中心 AD DS 管理单元和命令行工具 组策略管理
	你可以关闭此向导而不中断正在运行的任务。请依次单击命令栏中的"通知"和"任务详细信息",以 重看任务进度或再次打开此页面。 导出配置设置
	<上一步(P) 下一步(N)> 关闭 取消

选择"添加新林",并按要求输入根域名:




输入目录服务欢迎模式密码,其他选项默认即可,Windows Server 2012 默认安装 DNS


服务器:




显示无法创建 DNS 服务器的委派,不用管,直接点击下一步:



NetBIOS 名称可以使用默认生成的,也可以修改:



后续步骤默认选项即可,点击下一步,直至"安装":




安装完成后会重启系统,选择"关闭"即可。

(5) 再次登录时可以看到是以域管理员账户登录(yxj06172151\administrator)的方式登录。检查 DNS 服务器,发现有一个 yxj06172151.com 的区域,主机记录表示域控 win-1.yxj06172151.com 已经正确的将其主机名与 IP 地址注册到 DNS 服务器内。



2、创建 a.yxj06172151.com


(1) 同样修改计算机名为 Win-2, 然后配置静态 IP 为: 192.168.1.102, 并将 DNS 服务器地址设置为顶域的地址:




- (2) 安装活动目录,过程与顶域中安装相同。
- (3) 安装完成后,选择"将此服务器提升为域控制器":




(4) 在部署配置中选择"将新域添加到现有林",域类型选择子域,输入父域名为: yxj06172151.com, 然点击"选择":




输入顶域的域管理员账户和密码:




选择 yxj06172151.com 域作为父域:



输入新域名为: a, 然后点击下一步:



输入 DSRM 密码,其他默认,选择下一步:



后续步骤使用默认选项即可,下一步直至安装完成并重启系统,然后可以使用a\administrator的身份登录。

(5) 查看一下计算机的 DNS,可以看到出现了 a.yxj06172151.com 域,且 win-2.a.yxj06172151.com 已注册在内:



(6) 我们在顶域的计算机上检查一下, 打开顶域的 DNS 管理器, 可以发现多了 a:



(7) 查看信任关系:




3、创建 yxj06172151.org

(1) 首先修改计算机名为: Win-3, 并配置静态 IP 为 192.168.1.103。


修改 DNS 服务器地址,将首选 DNS 服务器地址设为自己的地址,将备选 DNS 服务器地址设为 yxj06172151.com 的地址:




- (2) 和前面一样,在服务器管理器选择添加角色和功能,然后在"服务器角色"那一步选择"Active Directory 域服务",其他步骤点击下一步即可,最后安装。
- (3) 然后"将此服务器提升为域控制器",选择"将新域添加到现有林",域类型为树域, 林名称: yxj06172151.com,新域名为 yxj06172151.org, 然后点击"更改"来填写凭据:




输入顶域的账户和密码,然后点击下一步:



输入 DSRM 密码,其他默认:



然后设置 NetBIOS 域名,因为域树为 yxj06172151.org,所以默认的 NetBIOS 与顶域的相同了,所以我们需要换一个其他的,如 yuan06172151:




后续步骤均使用默认的,直接点击下一步直至安装即可,安装完成后通要需要重启。

(4) 再次登陆后查看 DNS 管理器,发现创建了 yxj06172151.org 域:



(5) 我们在顶域计算机中查看 Active Directory 域和信任关系如下(同一林自动建立内部信任):



(6) 至此,三个域控已成功搭建,但是发现 yxj06172151.com 的主机 ping 不通 yxj06172151.org 的主机。经过查阅资料,可以在顶域的 DNS 管理工具中新增设置条件转 发器,然后根据向导填入域名(yxj06172151.org)和 ip 地址(192.168.1.103),设置完 之后三台主机就可以相互 ping 通了。(注:这一步骤当时并没有留存截图)